

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.). Läikivad ja mitteimavad pinnad tuleb eelnevalt kruntida kruntvärviga või kvartsnakkekrundiga. Kvartsnakkekrunt teeb pinna struktuursemaks, mis kumab ka läbi värvi. Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet.

Tingimused

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

Värvi valmistamine

Võta värvi valmistamiseks puhas anum ja vala pulber anumasse. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni värv muutub ühtlaseks tükivabaks pastaks. Puhasta kelluga anuma servad, sest mikserdades koguneb sinna värvitükke. Lisa vajadusel veel vett, jätkates samal ajal mikserdamist kuni oled lisanud kogu vee koguse, mis on kotil märgitud. Juhul kui värv tundub veel tükkis, lase seista 15min ja mikserda uuesti. Jätka kuni tükid on kadunud. Enne kasutama asumist lase värvil seista vähemalt 30 minutit.

Toonimisel lisatakse valgele savivärvile vastavalt soovitud toonitugevusele 10% või 50% teist tooni savivärvi.

10% segu puhul lisada 0,1 kg toonivat värvi iga 1 kg valge värvi kohta.

50% segu puhul segada omavahel võrdsed kogused.

Pigmentiga savivärvi toonides loe esmalt läbi pigmendi kasutusjuhend.

Paigaldus

Hästi imavad aluspinnad võib eelnevalt kruntida UKU viimistluskrundiga, et tagada ühtlane nake ja imavus. Teiste pindade puhul on kruntimine soovituslik. Kanna värv pinnale kahes kihis, et aluspind ei jääks läbi kumama. Kui aluspind on imav, tuleks esimese kihi värv segada vedelam. Mittemava aluspinna puhul peaks esimese kihi värvi segama paksema, et katvus oleks parem ja ühtlasem. Lase esimesel kihil täielikult kuivada enne kui teisega alustad. Värvides pintsliga kasuta eri suunalisi tõmbeid. Ära jää värvimisel liiga kauaks ühe koha peale pintseldama, sest olenevalt aluspinna pinnast võib värv sellega segunema hakata ning tooni muuta. Rulliga värvimisel püüa pind katta nii, et rulli serva jutid ei oleks nähtavad ning ära jää liialt kaua üht kohta töötlemata- pigem proovi ühe kihi lõikes saavutada ühtlane pind ja ülekatted saad peita järgmises kihis.

Savivärvi võib üle kruntida tselluloosikrundiga pinnatugevuse suurendamiseks, kasutades selleks laia pintsli.

Enne kruntimist asumist loe läbi krundi kasutusjuhend.

Materjali kulu

Olenevalt aluspinna pinnast ja lisatud veehulgast 0,15-0,3kg/m² kahes kihis.

1 kg ämber	Vett: 1,4-1,8l	Katvus: 5-6m ² kahes kihis
5 kg ämber	Vett: 7-9l	Katvus: 25-30m ² kahes kihis
10 kg ämber	Vett: 14-18l	Katvus: 50-60m ² kahes kihis

Siledad pinnad 150 - 200g/m² ehk 1kg = 5-6,6m²

Stuktuursed aluspinnad 200 - 300g/m² ehk 1kg = 3,3-5m²

Ohutus

Välgi tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivsegu säilib suletud pakendis kuivades tingimustes 2-3 aastat. Ideaaltingimustes võib kuivsegu säilida aastakümneid.

Valmis segatud segu säilita kaetud anum asju jahedas kuni 6 kuud. Puhasta segunõu servad ning kata ämbri sees valmis segatud segu pealispind kilega, et vältida kuivamist. Enne uuesti kasutamist sega alati korralikult läbi.

Tootmiskuupäev on märgitud pakendile.

Kohtparanduste tegemiseks säilita sama partii pulbrit.

Kuna tegu on naturaalse tootega, võivad eri partiide vahel esineda toonierinevused.